

РАДІОКЕРОВАНИЙ ГОДИННИК

Прилад почне синхронізацію годинника після реестрації 1-го каналу термометра з високочастотним (ВЧ) каналом зв'язу. Для примусової синхронізації натисніть у звичайному режимі роботи кнопку „-“ і утримуйте її 3 секунди.

Під час синхронізації з'явиться значок антени. Якщо після цього значок зникне, радіосигнал часу на той момент був відсутнім. Спробуйте зробити те ж саме в іншому місці й в інший час. Розташуйте прилад подаль від джерел завад, як-от мобільних телефонів, побутових приладів, телевізорів тощо.

Якщо прийом радіосигналу часу буде успішним, значок антени залишиться на екрані. Синхронізація радіокерованого годинника здійснюється щодоби о 01:00. Кожен цикл прийому триває мінімум 2,5 хвилини, а максимум 5 хвилин.

ФАЗА МІСЯЦЯ

Фаза місяця відображатиметься автоматично згідно з поточним календарем.

НАСТРОЮВАННЯ БАРОМЕТРА

Під час ввімкнення буде відображено тиск повітря (на підставі поточного значення висоти над рівнем моря).

Для зміщення показів до тиску на рівні моря утримуйте протягом 3 секунд кнопку „BARO“.

Коли мерехтіння покаже „0“, встановіть приблизну висоту вашого поточного місця розташування за допомогою кнопок „▲“ та „▼“. Наприклад, якщо ви живете на пагорбі вищою 50 метрів над рівнем моря в будинку заввишки 50 метрів, можна ввести значення 100 метрів. Натисніть кнопку „BARO“, щоб підтвердити введене значення та вийти.

Після зміщення барометр показуватиме тиск на рівні моря.

Щоб вибрати мбар/гПа чи мм рт. ст., натисніть кнопку „▲“. Якщо вибрати мм рт. ст., висота відображатиметься в футах.

Примітка. Користувачу слід ввести значення зміщення (висоти) інакше вважатиметься, що він розташований на рівні (висоті) моря.

ГРАФІК ТИСКУ

Прилад відображатиме рухомий графік зміни тиску за останні 12 годин, подаючи чітку й докладну картину баричної тенденції!

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

На підставі зміни атмосферного тиску прилад передбачає поточні умови на наступні 12 – 24 години. Зона прогнозування становить приблизно 30 – 50 км. Прогноз погоди виробляється на підставі зміни атмосферного тиску, і ступінь його достовірності становить 70 – 75%.

Оскільки передбачити поточні умови абсолютно правильно неможливо, ми не можемо нести відповідальність за будь-які збитки, спричинені неправильним прогнозом.

ЯСНО	МІНЛИВА	ХМАРНІСТЬ	ХМАРНО	ДОЩ	БУРЯ
------	---------	-----------	--------	-----	------

НАСТРОЮВАННЯ ГОДИННИКА ТА КАЛЕНДАРЯ

Утримуйте кнопку „SET“ протягом 3 секунд, щоб ввести налаштування годинника. Застосовуючи кнопки „+“, „-“ для зміни та „SET“ для затвердження, можна послідовно налаштувати такі величини: Year (Рік) > Month (Місяць) > Date (День місяця) > Hr (Години) > Min (Хвилини) > 12/24 hr (12-/24-годинний формат часу) > Time zone (Часовий пояс) > Радіокерований годинник увімк./вимк. > затвердження та вихід.

Застереження. Наприклад, можна ввести часовий пояс 1, якщо слід змінити зміщення поточного часу.

НАСТРОЮВАННЯ БУДИЛЬНИКА

Щоб встановити час будильника, утримуйте кнопку „AL“ протягом 3 секунд. Натискаючи кнопки „+“ та „-“, введіть потрібні значення години та хвилини і натисніть кнопку „AL“, щоб затвердити налаштування.

Щоб переглянути час будильника, натисніть у звичайному режимі кнопку „AL“. Протягом 5 секунд відображатиметься час будильника, після чого відбудеться повернення до показів звичайного годинника.

Щоб вимкнути будильник, натисніть у звичайному режимі кнопку „+“.

ПОВТОРЕННЯ СИГНАЛУ / ПІДСВІТКА

Для перемикання будильника в режим повторення сигналу на 8 хвилин, натисніть кнопку SNOOZE / LIGHT.

(Наприклад, коли доходить час будильника (наприклад, 7:00), прилад спрацює, і користувач натисає кнопку SNOOZE / LIGHT, час будильника продовжиться до 7:08). О 7:08 будильник зазвучить на одну хвилину і автоматично вимкнеться.

Щоб вимкнути будильник на один день, натисніть кнопку „AL“.

У звичайному режимі натисніть кнопку SNOOZE / LIGHT, щоб підсвітка засвітилася сильніше.

ПАМ'ЯТЬ MEM

Натисніть кнопку „MEM“, щоб переглянути максимальні значення (внутрішньої/зовнішньої температури та вологості) на 5 секунд, а щоб переглянути мінімальні значення, натисніть цю кнопку знову.

Максимальне та мінімальні значення внутрішньої та зовнішньої температури та вологості автоматично стираються щодня о 0:00.

Індикатор графіка зміни температури: Індикатори збільшення, зменшення та стабільності температури відображають наявність змін зовнішньої температури більш як на один градус за годину.

СИГНАЛІЗАЦІЯ РОЗРЯДУ БАТАРЕЙОК

Наявний сигнал розрядження батарейок для всіх 3 виносних каналів. Замініть батарейки та виконайте процедуру настроювання, як описано в даному посібнику.

УТИЛІЗАЦІЯ БАТАРЕЙОК

Замінійте батарейки лише батарейками того ж або рівноцінного типу, рекомендованого виробником.

Проводьте утилізацію старих та дефектних батарейок у безпечний для навколишнього середовища спосіб згідно з відповідним законодавством.

Слід звертати увагу на природоохоронні аспекти утилізації батарейок.